

## COMPREHENSIVE SERVICES

We offer competitive repair and calibration services, as well as easily accessible documentation and free downloadable resources.

## SELL YOUR SURPLUS

We buy new, used, decommissioned, and surplus parts from every NI series. We work out the best solution to suit your individual needs.

 Sell For Cash    Get Credit    Receive a Trade-In Deal

## OBSOLETE NI HARDWARE IN STOCK & READY TO SHIP

We stock **New**, **New Surplus**, **Refurbished**, and **Reconditioned** NI Hardware.



*Bridging the gap between the manufacturer and your legacy test system.*

 1-800-915-6216

 [www.apexwaves.com](http://www.apexwaves.com)

 [sales@apexwaves.com](mailto:sales@apexwaves.com)

All trademarks, brands, and brand names are the property of their respective owners.

***Request a Quote***

 **CLICK HERE**


***cDAQ-9179***

# Useful Links | Liens utiles | Nützliche Links

## 役に立つリンク | 유용한 링크 | 相关链接



**Getting Started**  
[ni.com/gettingstarted](http://ni.com/gettingstarted)



**Software**  
[ni.com/downloads](http://ni.com/downloads)



**NI cDAQ-9174/9178  
Documentation**  
[ni.com/manuals](http://ni.com/manuals) ⇨ 9178



**Accuracy and Mounting**  
[ni.com/info](http://ni.com/info) ⇨ cdaqmounting



**Pinouts**  
In MAX, right-click module name



**Demonstrations**  
[ni.com/daq/videos](http://ni.com/daq/videos)



**Examples**  
[ni.com/info](http://ni.com/info) ⇨ daqmxexp



**Services and Support**  
[ni.com/services](http://ni.com/services)

cDAQ, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, the National Instruments corporate logo, and the Eagle logo are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the *Trademark Information* at [ni.com/trademarks](http://ni.com/trademarks) for other National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: **Help»Patents** in your software, the `patents.txt` file on your media, or the *National Instruments Patent Notice* at [ni.com/patents](http://ni.com/patents). Refer to the *Export Compliance Information* at [ni.com/legal/export-compliance](http://ni.com/legal/export-compliance) for the National Instruments global trade compliance policy.

©2012 National Instruments  
All rights reserved.

Printed in Hungary.

374849A-01

Oct12

NI CompactDAQ USB Chassis

# NI cDAQ™-9174/9178



Quick Start

Démarrage rapide

Erste Schritte


クイックスタート

시작하기

快速入门



# Contents | Contenu | Inhalt 내용 | 내용 | 内容



**Caution** Before installing your device, read all product documentation to ensure compliance with safety, EMC, and environmental regulations.

**Attention** Avant d'installer votre périphérique, lisez toute la documentation se rapportant au produit pour vous assurer du respect des règles concernant la sécurité, la CEM et l'environnement.

**Achtung** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Produktdokumentation, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, EMV-Vorschriften und Umweltrichtlinien sicherzustellen.

**注意** デバイスを取り付ける前に、すべての製品ドキュメントをお読みに  
なり、安全、EMC、環境規制を遵守してください。

**주의** 디바이스를 설치하기 전에 모든 제품 관련 문서를 읽고 안전, EMC, 환경 규정을 준수하는지 확인하십시오.

**警告** 安装设备之前，请阅读所有产品文档，确保符合安全、EMC以及环境法规。

1



NI LabVIEW



NI-DAQmx

First, install application development software (if applicable). Then install NI-DAQmx driver software.

Commencez par installer le logiciel de développement d'applications (le cas échéant). Ensuite, installez le driver NI-DAQmx.


Installieren Sie zuerst die Entwicklungsumgebung (sofern zutreffend) und anschließend den NI-DAQmx-Treiber.

アプリケーション開発ソフトウェアをインストールします(必要な場合)。続いて、NI-DAQmxドライバソフトウェアをインストールします。

우선 어플리케이션 개발 소프트웨어를 설치합니다 (해당하는 경우). 그 다음 NI-DAQmx 드라이버 소프트웨어를 설치합니다.

先安装应用程序开发软件（如有需要），然后安装NI-DAQmx驱动软件。

2



Connect the cDAQ chassis to earth ground. Then install I/O modules. Refer to the module operating instructions for signal connections.

Connectez le châssis cDAQ à la terre. Ensuite, installez les modules d'E/S. Reportez-vous aux instructions d'utilisation du module pour effectuer les connexions de signaux.


Erden Sie das cDAQ-Chassis. Führen Sie anschließend die I/O-Module ein. Wie die einzelnen Anschlüsse zu verbinden sind, ist in der Modulanleitung beschrieben.

cDAQシャーシをアースに接続します。続いて、I/Oモジュールを取り付けます。信号接続については、モジュールの操作手順を参照してください。

cDAQ 새시를 접지에 연결합니다. 그 후 I/O 모듈을 설치합니다. 신호 연결은 해당 모듈의 사용 설명서를 참조하십시오.

将cDAQ机箱接地。然后安装I/O模块。请参考模块的使用说明获取信号连接的相关信息。

3



Connect the power supply. Then connect the cDAQ chassis to a USB port on your computer.

Connectez le bloc d'alimentation puis raccordez le châssis cDAQ à un port USB de l'ordinateur.

Schließen Sie die Stromversorgung an. Verbinden Sie dann das cDAQ-Chassis mit einem USB-Anschluss des Computers.



電源を接続します。その後に、cDAQシャーシをコンピュータのUSBポートに接続してください。

전원 공급 장치를 연결합니다. 그런 다음 cDAQ 새시를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

连接电源，然后连接cDAQ机箱至计算机的USB端口。

4

Measurement & Automation Explorer (NI MAX)



Take your first measurement in MAX. Right-click any module and select **Test Panels**. Configure the measurement settings and click **Start**.

Prenez votre première mesure dans MAX. Faites un clic droit sur un module et sélectionnez **Panneaux de test**. Configurez les paramètres de mesure puis cliquez sur **Démarrer**.

Führen Sie die erste Messung im MAX durch. Klicken Sie eines der Module mit der rechten Maustaste an und wählen Sie **Testpanels**. Konfigurieren Sie die Messung und klicken Sie auf **Start**.

MAXで初回測定を実行します。モジュールの1つを右クリックして**テストパネル**を選択します。測定設定を構成し、**開始**をクリックします。

MAX를 사용하여 첫번째 측정을 수행합니다. 모듈에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 **테스트 패널**을 선택합니다. 측정 설정을 설정한 후 **시작**을 클릭합니다.

现在可开始用MAX实现测量任务。右键单击任意模块并选择**测试面板**。配置测量设置并单击**开始**。